

COACHING / DIAGNOSTIC GUIDE

Si vous êtes en situation de handicap, merci de bien vouloir contacter notre référent handicap à contact@leotech-formation.fr pour étudier la possibilité de mettre en place un accompagnement qui corresponde à vos besoins.



L'étape du diagnostic est une étape importante des actions de maintenance : si elle n'est pas réalisée correctement, la durée de l'intervention sera plus longue.

Pour éviter l'immobilisation des équipements, **LEOTECH formation** a mis en place un stage « coaching » pour **2 personnes maximum**, rassemblant les différentes étapes du diagnostic :

- ⇒ Enoncer le symptôme
- ⇒ Chercher les causes possibles
- ⇒ Lever le doute sur les causes possibles
- ⇒ Réaliser l'intervention dans les limites de ses compétences en toute sécurité
- ⇒ Transférer au technicien si la limite d'intervention est atteinte
- ⇒ Contrôler la conformité du produit
- ⇒ Rendre compte de son intervention



Formation réalisée
sur vos équipements
de conditionnement
ou de fabrication

DUREE	PROGRAMME DE FORMATION
2 jours (14H) + 1 journée d'étude technique	Les différentes étapes ci-dessous seront exécutées sur le terrain suite à des dysfonctionnements ou des défauts produits sur les équipements de conditionnement ou de fabrication de l'entreprise.
PUBLIC CONCERNE	
Opérateurs (trices) de conditionnement, Conducteurs de ligne automatisée, régleurs.	⇒ Enoncer le symptôme (0,5 Jour) → Décrire les défauts ou les dysfonctionnements en posant les questions nécessaires → Etablir à quelle étape de transformation de produit le problème a-t-il eu lieu ? → Vérifier sur le pupitre les messages d'erreurs éventuels → Renseigner une demande d'intervention
PREREQUIS	
Détenir une expérience sur les équipements de conditionnement	⇒ Chercher les causes possibles (0,5 Jour) → Création et recherche d'outils d'aide au diagnostic de l'installation concernée : - Tableaux incidents / causes / remèdes - Implantation et fonctions des capteurs - Feuille de réglage de changements de format
TARIF 2026	
Formation réalisée en intra uniquement Nous consulter...	⇒ Lever le doute sur les causes possibles (0,25 Jour) → Consulter les outils d'aide au diagnostic afin de mettre en relation des défauts et de leurs causes → Etablir une hiérarchie dans la recherche des causes selon la probabilité de défaillance - Etude de l'historique de l'installation
OBJECTIF PEDAGOGIQUE	
Appliquer une méthode de diagnostic sur les équipements de conditionnement.	⇒ Réaliser l'intervention (0,25 Jour) → Procéder à l'intervention en respectant les règles de sécurité dans les limites des compétences - Ouverture d'une vanne - Nettoyage d'une cellule - Nettoyage des guides etc.
LES « + » DE CE STAGE	
- Possibilité de créer des outils de diagnostic de vos équipements - 100% d'exercices pratiques - Formation réalisée exclusivement en INTRA après une journée d'étude technique	



OBJECTIFS OPERATIONNELS

- Effectuer un diagnostic simple à partir des symptômes relevés
- Réaliser une intervention dans les limites de ses compétences en respectant les règles de sécurité.
- Vérifier le fonctionnement
- Contrôler une conformité produit selon les critères de qualité définis.
- Rendre compte de l'intervention réalisée.

→ Transférer au régleur si la limite d'intervention est atteinte (voir Tableaux incidents / causes / remèdes).

⇒ Contrôler la conformité du produit (0,25 Jour)

→ Vérifier si l'équipement remplit bien sa fonction, et que les normes de qualité du produit sont respectées

⇒ Informer des actions effectuées (0,25 Jour)


Remplir un compte rendu d'intervention

MOYENS

Nota:

Les mises en situation seront réalisées sur l'installation support.

OUTILS D'AIDE AU DIAGNOSTIC



DEFAUTS PRODUIT

- 1) Problème fermeture oreille D
- 2) Problème fermeture oreille B ou C
- 3) Problème fermeture oreille A ou D
- 4) Problème fermeture oreille C ou D
- 5) Problème fermeture rabat 1,2,3 et 4
- 6) Mauvais défilage étuis
- 7) Etuis mal collé
- 8) Etuis pas collé
- 9) Etuis vide
- 10) Mauvais équerrage
- 11) Problème codage DLUO

Equipement: ETUYEUSE

MACHINISTE

MACHINISTE REGLEUR

MAINTENANCE

REMEDES

- Retourner les étuis
- Retirer l'étuis et prévenir ensacheuse
- Nettoyer le rabatteur
- Régler le rabatteur
- Nettoyer le guide
- Régler le guide
- Redresser la soufflette
- Changer le distributeur
- Nettoyer la cellule
- Régler la cellule
- Rechercher l'origine du défaut

CAUSES

- Etuis à l'envers dans le magasin
- Pochon trop long
- Rabatteur encrassé
- Rabatteur desserré
- Guide sale
- Guide déréglé
- Soufflettes tordues
- Distributeur HS
- Cellule 12 sale
- Cellule 12 déréglée
- Bac à colle en défaut

NOMBRE DE PARTICIPANTS

- 2 participants maximum favorisant le coaching

DATES DE FORMATION

Nous consulter...

SANCTIONS DE FIN DE STAGE

Attestation de formation

EVALUATION DES ACQUIS

Contrôle continu des acquis ou QCM

APRES LE STAGE...

CTC 10 : Connaissances Techniques des Equipements de Conditionnement.
CTF 11 : Connaissances Techniques des Equipements de Fabrication.

MISES EN SITUATION SUR EQUIPEMENTS DE CONDITIONNEMENT



S.A.R.L. LEOTECH formation au capital de 55000 €

17000 LA ROCHELLE - Tel : 06 68 87 01 08

Email: contact@leotech-formation.fr - Site web : www.leotech-formation.fr

Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 75 17 02114 17 auprès du Préfet de la région Nouvelle Aquitaine

N° SIREN 832 833 818 - Code APE : 8559A

